

# ETREL INCH

## SZYBKĄ INSTRUKCJĄ OBSŁUGI



1. Wyświetlacz LCD	4. Przycisk potwierdzenia
2. Światło statusu	5. Gniazdo
3. Przycisk wyboru ustawień	6. Drzwiczki inspekcyjne

### OPIS STACJI ŁADOWANIA ETREL INCH

Etrel INCH jest inteligentną ładowarką pojazdów elektrycznych zdolną do przewidywania zwyczajów użytkowników by minimalizować koszty ładowania. Posiada również inteligentny moduł zarządzania energią w sieci do której jest wpięta. Ładowarka jest prosta w obsłudze, a dotykowy ekran poprowadzi Cię przez proces ładowania i dostarczy ważnych Informacji na jego temat.

### SZYBKĄ INSTRUKCJĄ OBSŁUGI

**Step 1: WYBUDŹ STACJĘ** – dotknij wyświetlacz.

**Step 2: AUTORYZUJ** – przyciągnij kartę RFID poniżej wyświetlacza LCD.

**Step 4: PODŁĄCZ KABEL** – podłącz kabel do ładowarki oraz auta.

**Step 5: ZATRZYMAJ ŁADOWANIE** – zakończ sesję ładowania w aucie.

**Step 6: AUTORYZUJ** – przyciągnij kartę RFID poniżej wyświetlacza LCD.

**Step 7: ROZŁĄCZ KABEL** – odłącz kabel od ładowarki oraz auta.